

Brf Backagårdarna

Boendeinformation

SÅ MINSKAR DU RISKEN FÖR VATTENSKADOR - 17 tips för att slippa blöta olyckor

Tips på utrustning:

- Placera droppskydd/underlägg under diskmaskin, tvättmaskin, kylskåp, frys och andra vattenanslutna apparater.
- Placera ett vattenlarm under köksbänken och andra ställen där läckage kan uppstå.
- Se till att ha en avstängning för diskmaskinen som sitter synligt ovanför diskbänken.
- Kontrollera att inga rör, slangar eller skarvar läcker. Glöm inte att slangar har en begränsad livslängd.
- Se till att alla i hemmet vet var huvudkranen sitter och hur den stängs av.
- Se också till att slangarna är klamrade på ett riktigt sätt.

När du ska resa bort:

- Tänk på att stänga av kranen som ger diskmaskinen vatten efter varje diskning, och absolut om du ska åka bort.
- Använd bara diskmaskinen när du är hemma.
- Vid långsemestrar är det bättre att tömma frysen och stänga av den. Då slipper du vara orolig för att den går sönder och läcker.

Håll koll på:

- Kontrollera med jämna mellanrum att det inte finns någon spricka eller att något har lossnat längs badrumsväggar och golv. Titta extra noga runt badkaret, duschen och golvbrunnen.
- Rensa och rengör alla golvbrunnar regelbundet. På samma sätt ska du se till att vattenlåsen under diskhon och handfatet rensas.
- Ställ tvättmaskinen i våtutrymme med golvbrunn.
- Golvbrunnen är ofta badrummets svagaste punkt, speciellt om du har plastgolv. Ett första tecken på vattenskada är om en plastmatta runt brunnen börjar bukta.

Brf Backagårdarna

Boendeinformation

Vid renovering:

- Byt ut alla gamla silikontätningar i badrumsväggar och golv så fort de börjar se spruckna eller fula ut.
- Var försiktig om du borrar i kaklet eller våtrumstapeten. Fyll alltid igen både borrhål och pluggens skruvhål med våtrumssilikon innan du drar fast skruven.
- Används bara auktoriserade/ certifierade fackmän när du bygger om i kök och badrum.
- Alla badrum ska ha ett skyddande tätskikt som stoppar fukt från att tränga in i väggar och golv. Kakelplattor eller klinkers är inte täta utan det ska ligga fuktspärr även under dessa